

BenchMark®320是一款多功能、价格实惠的台式打标系统。所提供的打标窗口4"X6" (100X150mm) 足够满足大多数应用的需求。独特的打标臂设计对于零件安装卸载和打标图案设计来说很容易。系统很完备，配置有结构紧凑的控制器和坚实的铝制突出安装支架和基座。



我想谢谢Telesis生产产品的实际性能和其描述一致。

我们来自Telesis新的BenchMark®320打标系统的表现自从投入使用以来已经超过了我们的预期效果。BenchMark®320大大简化了我们的认证标签打印过程并给Krispy Kreme提供了刚刚及时的标签生产能力。如果您正在寻找高质量、灵活、可靠的永久性打标设备。Telesis就是您的选择”。

Jeff Renz, Krispy Kreme

特性

- 可在多种材料，从软塑料到硬度高达Rc60的金属上进行高质量、永久性、可编程的打标
- 大的打标窗口：100X150mm (4"X6")
- 特别设计的打标臂，方便装卸工作
- 采用了电磁式打标针，不需要气源
- 每秒钟打标多达5个字符
- 可自动产生序列号、时间、日期、班次码
- 结构紧凑、使用方便的控制器，具有橡胶键盘和四行显示器，无需个人电脑

可选配件

- 旋转装置可对圆柱形部件进行打标
- 条形码扫描器可自动输入数据
- 开始打标脚踏开关和手动开关工作站
- 商标/字体设计软件，可设计常用字体或商标
- 可以个人计算机为基础在www.telesis.com上免费升级应用程序
- 可以个人计算机为基础在www.telesis.com上免费下载图样备份程序
- BenchMark® 320+版本，具有加强版交流能力



DATA MATRIX™ 2-D 代码打标能力，
满足国防部所有的UID要求和和其它工业标准。